

INSTATEST DUAL RANGE QAC TEST STRIPS

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Tiras reactivas para el análisis colorimétrico de compuestos de amonio cuaternario (QAC). Tiras con doble escala que permiten medir la concentración de QAC tanto en rango bajo de concentraciones como en rango alto.

Escala Rango bajo: 0, 10, 20, 40, 80 ppm QAC

Escala Rango alto: 0, 100, 200, 400, 800 ppm QAC

Nº de análisis: 50



COMPONENTES:

50 tiras reactivas
Bote con carta de colores estándar

INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN:

1. Sumergir la tira reactiva en la muestra a analizar durante **2 segundos**.
2. SACUDIR UNA VEZ PER ELIMINAR EL EXCESO DE AGUA.
3. Esperar 15 segundos y comparar inmediatamente el color resultante con la escala de colores impresa en el bote. El resultado se expresa en ppm de QAC.

CONSEJOS DE CONSERVACIÓN:

- Mantener el tubo bien cerrado para evitar que entre la humedad.
- Evitar coger las tiras con las manos húmedas o mojadas.
- Guardar en lugar fresco y seco.

CADUCIDAD:

Utilizar antes de la fecha de caducidad impresa en el bote.